

# NOTICE D'UTILISATION

Machine à Pop-corn à Air Chaud

**Machine à Pop-corn à Air Chaud**

**POP MAR — InnovaGoods**

Réf. V0103900 | EAN 8435527826628

Félicitations pour votre achat ! Cette notice vous guidera pas à pas pour utiliser votre machine à popcorn à air chaud en toute sécurité et obtenir les meilleurs résultats dès la première utilisation. Conservez ce document pour référence future.

## 1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Puissance	1 200 W
Température de chauffe	≈ 200 °C (± 20 °C)
Temps de préparation	2 à 3 minutes
Alimentation	220–240 V / 50 Hz
Type de prise	F (standard européen)
Longueur du câble	≈ 85 cm
Dimensions	15 x 26 x 14,5 cm
Poids approximatif	0,8 kg
Matériaux	Polypropylène (PP), Polycarbonate, Aluminium
Couleurs	Rouge, Noir, Transparent
Sans BPA	Oui
Certifications	CE, RoHS
Référence	V0103900
EAN-13	8435527826628

[→ Voir le produit sur le site](#)

## 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement ces consignes avant toute utilisation. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- **DANGER** : Ne jamais immerger l'appareil, le câble ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- **DANGER** : Ne pas toucher les surfaces chaudes pendant et après l'utilisation — utiliser les poignées ou les zones froides.
- **DANGER** : Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- ▲ **ATTENTION** : Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans sans surveillance adulte.
- ▲ **ATTENTION** : Ne pas utiliser l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé.
- ▲ **ATTENTION** : Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur (gaz, four, plaques).
- ▲ **ATTENTION** : Ne pas obstruer les ouvertures d'aération — laisser 20 cm d'espace libre autour.
- ▲ **ATTENTION** : Ne jamais introduire d'huile, de beurre ou de matière grasse dans la chambre de chauffe pendant la cuisson.
- ▲ **ATTENTION** : Ne pas dépasser la quantité maximale de grains indiquée par le couvercle-doseur.
- **INFO** : Débrancher l'appareil après chaque utilisation et avant nettoyage.
- **INFO** : Laisser refroidir complètement avant de nettoyer ou de ranger.
- **INFO** : Le thermostat de sécurité peut arrêter temporairement l'appareil — c'est un fonctionnement normal.

### 3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

N°	Pièce	Description
1	Couvercle-doseur	Transparent — sert à doser les grains (50 à 80 g) et à faire fondre le beurre après cuisson
2	Chambre de chauffe	En aluminium — projette l'air chaud sur les grains de maïs
3	Bouton ON/OFF	Unique bouton rouge — marche et arrêt de l'appareil
4	Embout de sortie	Orienté vers l'avant — dirige le pop-corn dans le bol
5	Corps principal	En polypropylène rouge et noir — contient le moteur et la résistance
6	Câble d'alimentation	85 cm — prise de type F (standard européen)

### 4. MISE EN SERVICE — PREMIÈRE UTILISATION

Avant la toute première utilisation, nettoyez le couvercle à l'eau tiède et essuyez la chambre de chauffe avec un chiffon humide. Laissez sécher complètement.

1

#### Positionner

Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. Assurez-vous qu'il y a au moins 20 cm d'espace libre autour.

2

#### Doser les grains

Utilisez le couvercle-doseur : remplissez-le de grains de maïs jusqu'au repère (entre 50 et 80 g). Ne dépassez jamais ce repère.

<b>3</b>	<b>Placer le bol</b> Positionnez un grand bol (minimum 3 litres) sous l'embout de sortie, bord contre l'appareil.
<b>4</b>	<b>Fermer</b> Placez le couvercle-doseur rempli sur la chambre de chauffe. Assurez-vous qu'il est bien positionné.
<b>5</b>	<b>Brancher</b> Branchez le câble sur une prise 220-240V / 50Hz. Ne jamais utiliser de rallonge non adaptée.
<b>6</b>	<b>Démarrer</b> Appuyez sur le bouton ON/OFF rouge. L'appareil démarre immédiatement. Ne pas appuyer à nouveau pendant la cuisson.
<b>7</b>	<b>Attendre</b> Le pop-corn commence à s'éjecter au bout de 60 à 90 secondes. La cuisson complète dure 2 à 3 minutes selon la quantité.
<b>8</b>	<b>Arrêter</b> Quand le flux de pop-corn ralentit nettement, appuyez sur le bouton ON/OFF pour arrêter. Débranchez l'appareil.
<b>9</b>	<b>Assaisonner</b> Facultatif : posez le couvercle sur le bol, déposez-y une noisette de beurre — la chaleur résiduelle le fait fondre naturellement.

## 5. CONSEILS POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

- ✓ Utilisez des **grains de maïs à éclater** (popcorn) frais — les grains anciens ou secs donnent de moins bons résultats.
- ✓ La dose idéale est de **60 à 70 g** pour un résultat optimal et moins de grains non éclatés.
- ✓ En cas de grains non éclatés, remettez-les dans l'appareil 30 secondes supplémentaires.
- ✓ Pour des popcorns sucrés : ajoutez du sucre glace, du caramel ou de la cannelle **après cuisson**.
- ✓ Pour des popcorns salés : un filet d'huile d'olive et une pincée de fleur de sel après cuisson.
- ✓ Ne relancez pas l'appareil immédiatement après un cycle — attendez **10 à 15 minutes** entre deux utilisations.
- ✓ Le niveau sonore (souffle d'air + éclatements) est normal — comparable à un sèche-cheveux.

## 6. THERMOSTAT DE SÉCURITÉ — FONCTIONNEMENT NORMAL

### La machine s'est arrêtée toute seule ? C'est normal.

La Popmar est équipée d'un thermostat de sécurité qui coupe automatiquement la chauffe si la température interne dépasse le seuil de sécurité. Cela se produit généralement après plusieurs utilisations successives rapprochées.

**Que faire ?** Attendez simplement 15 à 20 minutes que l'appareil refroidisse. Il se remettra en marche automatiquement lors du prochain appui sur le bouton ON/OFF. Il n'y a aucune manipulation à effectuer et ce comportement n'indique aucune panne.

## 7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

<b>Avant nettoyage</b>	Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir complètement (minimum 30 minutes).
<b>Corps principal</b>	Essuyez avec un chiffon légèrement humide et doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs.
<b>Chambre de chauffe</b>	Essuyez avec un chiffon sec ou légèrement humide. Aucune huile n'ayant été utilisée, il n'y a pas de résidu gras.
<b>Couvercle-doseur</b>	Rincez à l'eau tiède avec un peu de liquide vaisselle. Séchez avant de remonter.
<b>Embout de sortie</b>	Vérifiez qu'il n'y ait pas de grains coincés — retirez-les avec une brosse douce.
<b>Interdictions</b>	Ne pas laver au lave-vaisselle. Ne pas immerger l'appareil. Ne pas utiliser de nettoyeurs en spray.

## 8. GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause probable	Solution
L'appareil ne démarre pas	Non branché / prise défectueuse	Vérifiez la prise. Testez avec un autre appareil.
L'appareil s'arrête seul	Thermostat de sécurité activé	Attendez 15-20 min. Redémarrez.
Peu de grains éclatent	Grains trop vieux ou secs	Utilisez des grains frais. Réhydratez-les si besoin.
Peu de grains éclatent	Quantité trop faible	Utilisez au minimum 50 g de grains.
Popcorn brûlé	Quantité trop faible ou cuisson trop longue	Arrêtez dès que le flux ralentit.
Grains sortent non éclatés	Trop de grains / appareil trop froid	Réduisez la quantité. Préchauffez 30 sec.

Bruit fort inhabituel	Corps étranger dans la chambre	Arrêtez, débranchez, inspectez et nettoyez.
Odeur à la première utilisation	Résidus de fabrication normaux	Normal. Disparaît après 1-2 utilisations.
Le pop-corn ne sort pas	Embout obstrué	Arrêtez, débranchez, retirez l'obstruction.

## 9. QUESTIONS FRÉQUENTES (FAQ)

**Q : Faut-il de l'huile ou du beurre ?**

R : Non. L'appareil fonctionne uniquement à l'air chaud. Aucune matière grasse n'est nécessaire pendant la cuisson.

**Q : Peut-on ajouter des arômes pendant la cuisson ?**

R : Non. N'ajoutez jamais de liquide, huile ou sucre dans la chambre de chauffe. Tous les assaisonnements se font après cuisson.

**Q : Quelle quantité de pop-corn peut-on faire ?**

R : Le couvercle-doseur indique la quantité maximale : 50 à 80 g de grains par cycle, soit environ 1 à 2 grands bols.

**Q : Peut-on faire plusieurs cycles à la suite ?**

R : Attendez au minimum 10 à 15 minutes entre deux cycles pour éviter l'activation du thermostat de sécurité.

**Q : L'appareil est-il adapté aux enfants ?**

R : Oui, avec surveillance adulte. Les matériaux sont sans BPA. La surface extérieure reste relativement fraîche pendant l'utilisation.

**Q : Peut-on utiliser n'importe quel maïs ?**

R : Utilisez uniquement des grains de maïs spéciaux popcorn. Le maïs doux ou les grains non adaptés ne fonctionneront pas.

**Q : Comment ranger l'appareil ?**

R : Laissez refroidir complètement. Le couvercle se repose sur l'appareil. Dimensions compactes : 15 x 26 x 14,5 cm.

**Q : Où contacter le SAV InnovaGoods ?**

R : Email : [hello@innovagoods.com](mailto:hello@innovagoods.com) — Tel : +34 961 059 566 — Nine New Investments S.L, Moncada, Espagne.

## 10. INFORMATIONS LÉGALES ET CONTACT

**Fabricant / Importateur :** Nine New Investments S.L

Av. Paret del patriarca, 15 — 46113 Moncada, Valence, Espagne

Tél. : +34 961 059 566 — Email : [hello@innovagoods.com](mailto:hello@innovagoods.com)

Site : [www.innovagoods.com](http://www.innovagoods.com)

**Certifications :** CE (Conformité Européenne) — RoHS (Restriction des Substances Dangereuses)

**Sans BPA** — Matériaux : Polypropylène, Polycarbonate, Aluminium

**Etiquette environnementale :** Boîte PAP20 (Papier) — Sachet HDPE2 (Plastique) — Tri sélectif.

Vérifiez toujours les consignes de tri de votre commune.

**Garantie :** Conservez votre ticket de caisse. Pour toute réclamation, contactez le revendeur ou directement InnovaGoods.

---

Notice rédigée d'après les données techniques officielles InnovaGoods — Réf. V0103900 — EAN 8435527826628

Document non officiel — Pour toute question, contactez [hello@innovagoods.com](mailto:hello@innovagoods.com)